

Flexiteek 2G-dekken vereisen een minimum aan onderhoud, zodat u meer tijd heeft om van uw boot te genieten!

Net als de meeste andere oppervlakken heeft het dek baat bij verzorging en onderhoud. Met behulp van onderstaande informatie kunt u jarenlang het maximale uit uw nieuwe dek halen.

Als u vragen heeft over het onderhoud van uw Flexiteek 2G-dek of als u Flexiteek 2G-reinigingsproducten wilt bestellen, neem dan contact met ons op via [info@flexiteek.nl](mailto:info@flexiteek.nl).

---

## REINIGING EN ONDERHOUD

### Af en toe schoonmaken

We raden aan om het dek af en toe schoonmaken met een nylon borstel en water, of één van onze Flexiteek 2G-reinigers. Let erop dat u dwars op de nerf schrobt.

### Hogedrukreiniger

Gebruik een hogedrukreiniger! Een geweldige manier om een intensieve reiniging uit te voeren met minder schrobben. De meeste gangbare hogedrukreinigers kunnen worden gebruikt. Werk in de richting van de nerf voor het beste resultaat. Een werkhoogte van ongeveer 20 tot 30 cm zou voldoende moeten zijn, met een maximale druk van 135 bar.

### Hardnekkige vlekken

Probeer voor hardnekkige vlekken onze Flexiteek 2G-vlekkenreiniger met een borstel of een synthetisch schuursponsje. Als de vlek nog steeds niet weg is, schuur dan met schuurpapier korrel 60 in de richting van de nerf. Hierdoor wordt het oppervlak tijdelijk lichter; het zal geleidelijk weer dezelfde kleur krijgen als het gedeelte eromheen.

### Dek kleuren

Uw Flexiteek 2G-dek kan geleidelijk donkerder worden naarmate het ouder wordt en een deel van de nerfstructuur kan verloren gaan. Maar dat is geen probleem! Dit is gemakkelijk te verhelpen omdat Flexiteek 2G opnieuw geschuurd kan worden, net als een teakdek. Gebruik schuurpapier korrel 60 en schuur met de nerf mee om de kleur en de nerfstructuur terug te brengen. In een mum van tijd ziet uw dek er weer als nieuw uit. Wij kunnen u deze service ook aanbieden; neem contact op met uw dichtstbijzijnde Flexiteek-expert om deze service voor u te laten uitvoeren.

### Oliën, chemicaliën en zuren

Gebruik geen teakolie, chemicaliën voor het schoonmaken van het dek, of een ander product dat is bedoeld voor gebruik op een teak- of een houten dek.

Gebruik geen zuren, zoals oxaalzuur, fosforzuur, zwavelzuur, hydrochloride, azijnzuur of citroenzuur, om er maar een paar te noemen die in reinigingsmiddelen voorkomen. Wees op uw hoede voor algemene dekreinigers die in de watersportwinkel worden verkocht. Vele daarvan bevatten allerlei ingrediënten die uw Flexiteek 2G-dek kunnen bleken of verkleuren, zelfs als ze op de correcte manier zijn verdund.

Gebruik geen chemicaliën, oplosmiddelen, natuurlijke oplosmiddelen of sterke alkaliën op Flexiteek 2G.

## Andere reinigingsmiddelen

Laat de schoonmaakmiddelen die u gebruikt op het dek of andere oppervlakken op uw boot niet verdampen op het oppervlak van Flexiteek 2G. Controleer de inhoud en ingrediënten van alle schoonmaakmiddelen; deze bevatten steeds vaker chemicaliën, oplosmiddelen en zuren die agressief zijn en Flexiteek 2G kunnen aantasten, vooral bij warmere temperaturen. Was uw dek altijd af met ruime hoeveelheden zoet water als u denkt dat resten het oppervlak hebben verontreinigd.

Volg de instructies op het reinigingsmiddel dat u gebruikt. De temperatuur die wordt aangegeven voor het gebruik van sommige producten verwijst naar de temperatuur van het dek en niet naar de temperatuur van de buitenlucht.

## Schuren

Gebruik geen schuurmachines op Flexiteek 2G. Dit is vakwerk en vereist iemand die is opgeleid om dit uit te voeren.

## MORSEN

### Alledaagse gevallen van morsen

Ruim gemorste vloeistoffen onmiddellijk op; hierdoor kost het schoonmaken later minder tijd. Flexiteek 2G is licht poreus, waardoor het de textuur van hout heeft en er zo uitziet wanneer het nat is. Hoe langer u gemorst materiaal op het oppervlak laat zitten, hoe moeilijker het te verwijderen is. Gebruik warm zeepwater, spiritus of babydoekjes.

### Gemorste olie, diesel en benzine

Laat schoonmaakmiddelen enkele uren in het Flexiteek 2G-dek 'bezinken' op olie-, diesel- en benzinevlekken zodat ze kunnen inwerken en helpen de vlek 'op te lichten'. Een goede schrobbeurt zou ervoor moeten zorgen dat het oppervlak daarna weer als nieuw oogt.

## ALGEMEEN

### Voetbescherming

Draag voetbescherming in zeer warme klimaten; Flexiteek 2G wordt net als teak en de meeste andere dekbedekkingen warm onder de voeten.

### Schoenen

Draag geen schoenen met afgevende zolen of schoenen met hoge hakken op uw Flexiteek 2G-dek.

### Hete voorwerpen

Plaats geen hete voorwerpen, pannen, barbecues, enz. rechtstreeks op uw Flexiteek 2G-dek, aangezien deze vlekken zullen achterlaten op het oppervlak of blijvende schade zullen veroorzaken.

### Zware of puntige voorwerpen

Plaats geen zware voorwerpen met smalle of puntige poten, zoals meubels, op uw Flexiteek 2G-dek zonder er iets onder te doen. Dergelijke voorwerpen zullen kleine inkepingen of donkere vlekken op het dek achterlaten of blijvende schade veroorzaken.