



FLEXITEEK

Care and Maintenance Guide

DUTCH





WELCOME TO THE FLEXITEEK CARE AND MAINTENANCE GUIDE

Bedankt dat u gekozen heeft voor een Flexiteek-dek voor uw boot.

Bedankt dat u gekozen heeft voor een Flexiteek-dek voor uw boot. Wij willen dat u nog jarenlang kunt genieten van de vele voordelen van een Flexiteek-dek. Daarom hebben wij deze uitgebreide handleiding voor onderhoud en verzorging samengesteld.

Flexiteek-dekken zijn ontworpen met het oog op minimaal onderhoud, zodat u meer tijd overhoudt om van het varen te genieten!

In deze gids laten we u zien hoe eenvoudig onderhoud de levensduur van uw prachtige nieuwe dek kan verlengen.

Heeft u vragen over het onderhoud van uw Flexiteek-dek?

Neem dan gerust contact op met uw lokale distributeur of dealer.

www.flexiteek.com/find-a-distributor/

WAT VINDT U IN DEZE ONDERHOUDS- EN VERZORGINGSHANDLEIDING?

Uw Flexiteek-dek is eenvoudig schoon te houden en vergt aanzienlijk minder onderhoud dan een traditioneel teak- of hardhouten dek. In deze handleiding hebben we praktische tips en richtlijnen verzameld die u helpen om het maximale uit uw Flexiteek-dek te halen.

We beginnen met een introductie van onze vijf stappen naar een schoon dek, inclusief duidelijke instructies voor het veilig en effectief gebruiken van reinigingsmiddelen.

PAGINA 6

INLEIDING TOT DE VIJFSTAPPENGIDS

PAGINA 8-12

ZO MAAKT U UW DEK SCHOON – 5 STAPPEN PLAN

PAGINA 13-15

HET DEK BESCHERMEN

PAGINA 16

REINIGINGSMIDDELEN

PAGINA 18

MILIEUOVERWEGINGEN

DE VIJF STAPPEN NAAR EEN SCHOON DEK

By following these five simple care steps we believe your Flexiteek deck will keep its good looks for longer.

Door deze vijf eenvoudige onderhoudsstappen te volgen, blijft uw Flexiteek-dek volgens ons langer mooi.

Ons vijfstappen-onderhoudsprogramma is ontworpen om voor elk probleem een passende aanpak te bieden.





STAP 1 :

GEBRUIK SCHOON, VERS WATER

DAGELIJKSE REINIGING

Het dagelijks leven aan boord zorgt onvermijdelijk voor kleine ongelukjes met etenswaren zoals ketchup of dranken zoals rode wijn. Als deze niet direct worden verwijderd, kunnen ze later lastiger schoon te maken zijn.

Daarom raden we aan om vlekken direct schoon te maken — dat bespaart u later tijd. Volg deze stappen:

- Absorbeer eerst zoveel mogelijk vloeistof met een doek.
- Gebruik vervolgens warm water om schoon te maken, en veeg in de richting van de nerf, zodat u de vlek niet verder verspreidt.
- Bij hardnekkigere vlekken kunt u methylalcohol (brandspiritus) gebruiken, aangezien dit pH-neutraal is, of zelfs babydoekjes — bij voorkeur biologisch afbreekbare varianten.
- Spoel af en verwijder overtollig water met een doek.

Heeft deze eenvoudige aanpak de vlek niet verwijderd? Ga dan verder naar stap twee.



STAP 2 :

OMGAAN MET HARDNEKKIGE VLEKKEN

HET GEBRUIK VAN REINIGINGSMIDDELEN

Soms vereisen vlekken en gemorste stoffen wat meer inspanning, vooral wanneer het gaat om olie, diesel of benzine.

We raden aan om de volgende eenvoudige aanpak te volgen, met een pH-neutraal reinigingsmiddel — zoals ons aanbevolen Wash and Care-product, verdund met water en aangebracht op het hardnekkige gebied.

- Laat het verdunde pH-neutrale reinigingsmiddel enkele minuten intrekken op het aangetaste gedeelte van het Flexiteek-dek — maar niet langer dan nodig. Deze methode werkt goed bij moeilijkere vervuilingen zoals brandstof of olie.
- Dit helpt de vlek als het ware los te maken en op te nemen.
- Spoel vervolgens af en verwijder overtollig water en reiniger met een schone doek.

Blijft de vlek zichtbaar? Ga dan verder naar stap 3.



STAP 3 :

GEBRUIK VAN EEN SCOTCH-BRITE PAD

OMGAAN MET HARDNEKKIGE VLEKKEN

Scotch-Brite pads zijn ruim verkrijgbaar bij goede detailhandelszaken of de bouwmarkt en online, bijvoorbeeld via Amazon. Dit dagelijkse schoonmaakmiddel kan wonderen doen bij hardnekkige vlekken. Zorg ervoor dat uw dek droog is voordat u gaat schrobben, of begin met water of een pH-neutrale reiniger.

Zo raden wij aan een Scotch-Brite pad op uw Flexiteek-dek te gebruiken:

- Gebruik water of een heldere pH-neutrale reiniger, verdund met water.
- Schrob met de Scotch-Brite pad langs het aangetaste gedeelte van het dek, in de richting van de nerf van het Flexiteek.
- Wees voorzichtig bij het schrobben langs de kitnaden. Gebruik geen Scotch-Brite pad op zachte kitranden rondom de rand van het dek.

Deze eenvoudige methode verwijdt de meeste dagelijkse vlekken, maar lukt het niet? Dan raden we aan verder te gaan met stap 4.



STAP 4 :

GEBRUIK VAN EEN HOGEDRUKREINIGER

ZEER EFFECTIEF BIJ HARDNEKKIGE VLEKKEN

Het gebruik van een hogedrukreiniger (ook wel Jet Washer genoemd) is een uitstekende manier om diep en grondig te reinigen zonder veel te hoeven schrobben. Houd rekening met de volgende belangrijke punten voordat u begint:

- De meeste huishoudelijke hogedrukreinigers zijn geschikt, maar we adviseren een werkafstand van ongeveer 20 cm. Uw hogedrukreiniger moet een maximale druk van 135 bar kunnen leveren. Reinigers met deze specificaties zijn gemakkelijk verkrijgbaar bij de meeste winkels en online.
- Begin bovenaan het aangetaste gebied en werk langs de planken in de richting van de nerf voor het beste resultaat.
- Verwijder overtollig of stilstaand water van het dek met een schone doek, bezem of trekker.

Laat het gerust weten als je hulp wilt met de volgende stap!



STAP 5 :

SCHUUR HET AANGETASTE GEBIED

Voordat je je terras gaat schuren, zorg ervoor dat je de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) draagt, waaronder een masker.

KLEINE GEBIEDEN SCHUREN

Als een hardnekkige vlek blijft zitten, kunt u een klein gebied schuren met schuurpapier korrel 60 (verkrijgbaar bij elke bouwmarkt), in de richting van de Flexiteek-nerf. Spoel daarna af met schoon water en veeg overtollig vocht weg.

HERSTEL VAN HET UITERLIJK VAN UW DEK

Uw Flexiteek-dek kan na verloop van tijd iets donkerder of lichter worden en wat van zijn nerfstructuur verliezen, maar geen zorgen! Dit is eenvoudig te verhelpen, want Flexiteek kan net als een teakdek worden geschuurd. Gebruik schuurpapier met korrel 60 en schuur in de richting van de nerf om de kleur en structuur te herstellen. Uw dek ziet er zo weer als nieuw uit.

PROFFESIONEEL SCHUREN

Gebruik geen elektrische schuurmachines op Flexiteek. Het schuren van grotere oppervlakken is een specialistische klus die door een getrainde Flexiteek-professional moet worden uitgevoerd. Uw Flexiteek-distributeur is bevoegd om deze schuurservice aan te bieden. Wij raden altijd aan om dit door een Flexiteek-expert te laten doen.

GEBUIK VAN REINIGINGSMIDDELEN

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN BIJ

Voordat u een reiniger op uw dek gebruikt, raden wij u sterk aan deze belangrijke aandachtspunten door te nemen. Op pagina 14 vindt u bovendien een lijst met reinigers die u beter kunt vermijden.

GEBUIK EEN PH-NEUTRALE REINIGER

Het belangrijkste bij het kiezen van een reiniger voor uw dek is dat het product pH-neutraal is (pH 7). Alle pH-neutrale producten moeten worden gebruikt bij temperaturen onder de 30 graden.

SNELLE REINIGINGSTIPS

- Laat geen reinigers verdampen op het oppervlak van uw Flexiteek-dek, waar dan ook aan boord.
- Controleer altijd de inhoud en ingrediënten van de reiniger die u gebruikt, want sommige kunnen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen en zuren bevatten die Flexiteek kunnen beschadigen, vooral bij hogere temperaturen.
- Spoel uw dek altijd grondig af met veel schoon water als u denkt dat er residu op het oppervlak achterblijft.
- Volg altijd de instructies op het reinigingsmiddel.
- Houd er rekening mee dat de maximale gebruikstemperatuur van sommige producten betrekking heeft op de temperatuur van het dek, en niet op de luchttemperatuur.

HET GEBRUIK VAN REINIGINGSMIDDELEN

REINIGINGSMIDDELEN DIE U NIET MOET GEBRUIKEN

Breng geen houtreinigers voor buiten, teakoliën, dekverhelderaars of andere producten aan die bedoeld zijn voor teak- of houten dekken.

Gebruik geen zuren zoals oxaalzuur, fosforzuur, zwavelzuur, zoutzuur, azijnzuur of citroenzuur, om maar een paar voorbeelden te noemen die vaak in reinigingssmiddelen voorkomen. Wees ook voorzichtig met algemene dekreinigers uit de watersportwinkels; veel van deze producten bevatten ingrediënten die uw Flexiteek-dek kunnen bleken of verkleuren, zelfs wanneer ze correct verdund zijn.

Door deze richtlijnen te volgen, voorkomt u schade en behoudt u uw Flexiteek Materiaalgarantie.

We hebben zorgvuldig onderzocht welke reinigers schadelijk kunnen zijn voor uw Flexiteek-dek. Wij verzoeken u daarom om geen middelen uit onderstaande lijst te

KUNSTMATIGE OPLOSMIDDELEN

NATUURLIJKE OPLOSMIDDELEN

STERKE ALKALISCHE MIDDELEN

CHEMICALIËN

SIMPLE GREEN
SCHOONMAAKPRODUCTEN

CRÈMEREINIGERS (BIJV. CIF)

ARMOR ALL WASH AND WAX

AWLGRIP - AWLWASH

CITRA-SOLVE

CSM VAN ORLICHEM

DAWN AFWASMIDDEL

MEGUIARS REINIGINGSPRODUCTEN

NANO WASH VAN NANOTECH

ORPINE REINIGINGSPRODUCTEN

BLEEKMIDDELHOUDENDE REINIGERS
EN SPRAYS

STARBRITE REINIGINGSPRODUCTEN

DECK CLEANER VAN THE NATURAL
WAY OF CLEANING

REINIGERS DIE
NATRIUMLAURYLSULFAAT BEVATTEN

HET GEBRUIK VAN REINIGINGSMIDDELEN

gebruiken, omdat deze een hoge pH-waarde en/of schadelijke chemicaliën bevatten.

Een eenvoudige tip is om eerst te controleren of uw reinigingsmiddel pH-neutraal is.

Houd er rekening mee dat het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen de garantie op Flexiteek-materialen ongeldig maakt.

Let op: dit is geen volledige lijst. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om te controleren of het gebruikte reinigingsproduct pH-neutraal is (pH7).

AANBEVOLEN REINIGINGSOPLOSSING

We begrijpen dat onze lijst met schadelijke reinigingsmiddelen lang is. U kunt een goedgekeurd reinigingsproduct aanschaffen bij uw lokale Flexiteek-dealer.



HET BESCHERMEN VAN UW DEK

Uw dagelijkse activiteiten op het Flexiteek-dek kunnen sterk variëren en daarmee risico's met zich meebrengen die schade kunnen veroorzaken.

Enkele belangrijke aandachtspunten om uw dek extra te beschermen:

SCHOEISEL

- Draag geen schoenen met hoge hakken.
- Let op dat schoenen met rubberen of plastic zolen strepen of vegen kunnen achterlaten.

HETE VOORWERPEN

Plaats geen hete voorwerpen, zoals pannen of barbecues, direct op het Flexiteek-dek. Deze kunnen de toplaag beschadigen en mogelijk blijvende schade veroorzaken.

ZWARE OF PUNTIGE VOORWERPEN

Plaats geen zware objecten met smalle of puntige poten, zoals meubels, rechtstreeks op het dek zonder bescherming zoals een viltje of onderlegger. Zulke objecten kunnen afdrukken of donkere plekken achterlaten, of zelfs blijvende schade veroorzaken.

VOORWERPEN VERSCHUIVEN OP HET DEK

Vermijd het slepen van voorwerpen over het dek, omdat dit strepen of beschadigingen kan veroorzaken die mogelijk alleen door schuren verwijderd kunnen worden. Als er toch sporen ontstaan, kunt u proberen deze met een Scotch-Brite pad in de richting van de nerf weg te wrijven.



MILIEU-OVERWEGINGEN

WAAR U OP MOET LETTEN BIJ HET REINIGEN

We willen allemaal dat onze dekken en boten er op hun best uitzien. We vragen u om voorzichtig te zijn bij het reinigen van uw Flexiteek-dek als onderdeel van het reguliere onderhoud aan uw boot, zodat er zo min mogelijk schadelijke stoffen in het oppervlaktewater, havens of de zee terechtkomen.

Deze onderhoudsbrochure moedigt het gebruik van schoon (zoet) water aan bij het reinigen van uw boot. Door regelmatig schoon te maken, vermindert u de noodzaak voor intensieve reiniging van het dek.

Houd er rekening mee dat elk reinigingsmiddel – zelfs pH-neutrale producten – schadelijk kan zijn voor het waterleven en het milieu in bredere zin. Flexiteek neemt haar verantwoordelijkheid voor het milieu zeer serieus en vraagt om uw medewerking bij het milieubewust schoonmaken van uw bootdek.



NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen heeft over uw Flexiteek-dek, raden wij aan eerst de FAQ-sectie op onze website te raadplegen. Deze is 24/7 beschikbaar en bevat antwoorden op veelgestelde vragen.

Kunt u daar geen passend antwoord vinden? Neem dan contact op met uw lokale Flexiteek-distributeur.





Beautifully engineered synthetic decking
and marine products.

FLEXITEEK PATENTEN

Application No: GB 2406812.4

CONTACT MET ONS OPNEMEN

E info@flexiteek.nl

W www.flexiteek.nl

 Flexiteek

 flexiteek

 flexiteek-international-ab

Deze brochure is gedrukt op 100% gerecycled papier. De CO₂ emissie die bij de productie ervan is ontstaan, is gecompenseerd.